

Прайс-лист на горелки, расходные материалы и маски

| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Розничная цена | Минимальная партия |
|---|--|----------------|--------------------|
| СВАРОЧНЫЕ МАСКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ | | | |
| | AS-2-F внешняя регулировка | 1 980 | 1 |
| | AS-2-F (I) внутренняя регулировка | 1 980 | 1 |
| ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ TIG | | | |
| ИОТ6906 | Горелка TS 9 (M12×1) 4м | 1 880 | 1 |
| ИОТ6306 | Горелка TS 9 (M12×1) 8м | 3 190 | 1 |
| ИОН6906 | Горелка TS 9F (M12×1) 4м | 1 980 | 1 |
| ИОН6306 | Горелка TS 9F (M12×1) 8м | 3 290 | 1 |
| ИОС9906 | Горелка TS 9V (M12×1) 4м | 1 457 | 1 |
| ИОС9306 | Горелка TS 9V (M12×1) 8м | 2 381 | 1 |
| ИОZ6960-05 | Горелка TS 17 (2pin, 3/8G) 4м | 2 080 | 1 |
| ИОZ6360-05 | Горелка TS 17 (2pin, 3/8G), 8м | 3 460 | 1 |
| ИОZ6906 | Горелка TS 17 (M12×1) 4м | 1 980 | 1 |
| ИОZ6306 | Горелка TS 17 (M12×1) 8м | 3 360 | 1 |
| ИОI6906 | Горелка TS 17F (M12×1) 4м | 2 080 | 1 |
| ИОI6306 | Горелка TS 17F (M12×1) 8м | 3 460 | 1 |
| ИОН9906 | Горелка TS 17V (M12×1) 4м | 1 587 | 1 |
| ИОН9306 | Горелка TS 17V (M12×1) 8м | 2 482 | 1 |
| ИОW6960 | Горелка TS 26 (TIG 160,200AC/DC) 4м | 2 720 | 1 |
| ИОW6360 | Горелка TS 26 (TIG 160,200AC/DC) 8м | 4 630 | 1 |
| ИОW6907 | Горелка TS 26 (TIG180,200) 4м | 2 570 | 1 |
| ИОW6307 | Горелка TS 26 (TIG180,200) 8м | 4 370 | 1 |
| ИОW6906 | Горелка TS 26 (M12×1) 4м | 2 470 | 1 |
| ИОW6306 | Горелка TS 26 (M12×1) 8м | 4 200 | 1 |
| ИОР6906 | Горелка TS 26F (M12×1) 4м | 2 570 | 1 |
| ИОР6306 | Горелка TS 26F (M12×1) 8м | 4 300 | 1 |
| ИОС9906 | Горелка TS 26V (M12×1) 4м | 2 179 | 1 |
| ИОС9306 | Горелка TS 26V (M12×1) 8м | 3 434 | 1 |
| ИОB6967 | Горелка TS 18 (TIG 250,315AC/DC) 4м | 2 920 | 1 |
| ИОB6367 | Горелка TS 18 (TIG 250,315AC/DC) 8м | 4 750 | 1 |
| ИОB6961 | Горелка TS 18 (TIG 315) 4м | 3 020 | 1 |
| ИОB6361 | Горелка TS 18 (TIG 315) 8м | 4 850 | 1 |
| ИОB6906 | Горелка TS 18 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 4м | 2 620 | 1 |
| ИОB6306 | Горелка TS 18 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 8м | 4 450 | 1 |
| ИОB66906-00 | Горелка SUPER TS 18 (M12×1,1/4G,3/8G) 4м | 3 247 | 1 |
| ИОB66306-00 | Горелка SUPER TS 18 (M12×1,1/4G,3/8G) 8м | 4 401 | 1 |
| ИОМ6906 | Горелка TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 4м | 2 490 | 1 |
| ИОМ6306 | Горелка TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 8м | 4 230 | 1 |
| ИОJ6906 | Горелка TS 25 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 4м | 3 175 | 1 |
| ИОJ6306 | Горелка TS 25 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 8м | 4 300 | 1 |
| ИОМ66906-00 | Горелка SUPER TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 4м | 3 175 | 1 |

| | | | |
|--|--|--------|----|
| ИОМ66306-00 | Горелка SUPER TS 20 (M12×1, 1/4G, 3/8G) 8м | 4 300 | 1 |
| ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ MIG | | | |
| ICT2098 | Горелка MS 15 (евро адаптер) 3м | 1 640 | 1 |
| ICT2099 | Горелка MS 15 (евро адаптер) 4м | 1 890 | 1 |
| ICT2095 | Горелка MS 15 (евро адаптер) 5м | 2 220 | 1 |
| ICT2698 | Горелка MS 24 (евро адаптер) 3м | 2 520 | 1 |
| ICT2699 | Горелка MS 24 (евро адаптер) 4м | 2 920 | 1 |
| ICT2695 | Горелка MS 24 (евро адаптер) 5м | 3 400 | 1 |
| ICT2798 | Горелка MS 25 (евро адаптер) 3м | 2 220 | 1 |
| ICT2799 | Горелка MS 25 (евро адаптер) 4м | 2 530 | 1 |
| ICT2795 | Горелка MS 25 (евро адаптер) 5м | 2 890 | 1 |
| ICT2898 | Горелка MS 26 (евро адаптер) 3м | 2 439 | 1 |
| ICT2899 | Горелка MS 26 (евро адаптер) 4м | 3 016 | 1 |
| ICT2895 | Горелка MS 26 (евро адаптер) 5м | 3 324 | 1 |
| ICT2998 | Горелка MS 36 (евро адаптер) 3м | 2 630 | 1 |
| ICT2999 | Горелка MS 36 (евро адаптер) 4м | 3 290 | 1 |
| ICT2995 | Горелка MS 36 (евро адаптер) 5м | 3 680 | 1 |
| ICT1915 | Горелка MS 450 (евро адаптер) 3м | 5 123 | 1 |
| ICT1911 | Горелка MS 450 (евро адаптер) 4м | 5 844 | 1 |
| ICT1912 | Горелка MS 450 (евро адаптер) 5м | 6 566 | 1 |
| ICH2598 | Горелка MS 240 (евро адаптер) вод охл 3м | 4 185 | 1 |
| ICH2599 | Горелка MS 240 (евро адаптер) вод охл 4м | 4 704 | 1 |
| ICH2595 | Горелка MS 240 (евро адаптер) вод охл 5м | 5 310 | 1 |
| ICH2298 | Горелка MS 400 (евро адаптер) вод охл 3м | 4 661 | 1 |
| ICH2299 | Горелка MS 400 (евро адаптер) вод охл 4м | 5 354 | 1 |
| ICH2295 | Горелка MS 400 (евро адаптер) вод охл 5м | 5 988 | 1 |
| ICH2398 | Горелка MS 500 (евро адаптер) вод охл 3м | 5 065 | 1 |
| ICH2399 | Горелка MS 500 (евро адаптер) вод охл 4м | 5 469 | 1 |
| ICH2395 | Горелка MS 500 (евро адаптер) вод охл 5м | 6 104 | 1 |
| ПЛАЗМАТРОНЫ ДЛЯ РЕЗКИ CUT / PLASMA | | | |
| IVT6807 | Плазменный резак CS 50 (ц.а.) 6м | 6 660 | 1 |
| IVT6802 | Плазменный резак CS 50 (2pin, 3/8G) 6м | 6 360 | 1 |
| IVT6877 | Плазменный резак CS 70 (ц.а.) 6м | 7 030 | 1 |
| IVT6907 | Плазменный резак CS 81 (ц.а.) 6м | 7 400 | 1 |
| IVT7907 | Плазменный резак CS 81 (ц.а.) 12м | 9 620 | 1 |
| IVT6957 | Плазменный резак CS 101 (ц.а.) 6м | 8 790 | 1 |
| IVT7957 | Плазменный резак CS 101 (ц.а.) 12м | 10 439 | 1 |
| IVT6509 | Плазменный резак CS 141 (ц.а.) 6м | 9 191 | 1 |
| IVT6505 | Плазменный резак CS 141 (ц.а.) 12м | 11 212 | 1 |
| IVT6559 | Плазменный резак CS 151 (ц.а.) 6м | 10 010 | 1 |
| IVT6555 | Плазменный резак CS 151 (ц.а.) 12м | 12 038 | 1 |
| РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ К ГОРЕЛКАМ TIG (TS) | | | |
| ИНУ0011 | Заглушка длинная (TS 17–18–26) | 52 | 10 |
| ИНУ0051 | Заглушка средняя (TS 17–18–26) | 46 | 10 |
| ИНУ0012 | Заглушка короткая (TS 17–18–26) | 39 | 10 |
| ИНУ0018 | Заглушка длинная (TS 9–20–24–25) | 52 | 10 |
| ИНУ0019 | Заглушка средняя (TS 9–20–24–25) | 46 | 10 |
| ИНУ0015 | Заглушка короткая (TS 9–20–24–25) | 39 | 10 |
| IGU0006-10 | Цанга Ø1,0 (TS 17–18–26) | 36 | 10 |
| IGU0006-16 | Цанга Ø1,6 (TS 17–18–26) | 36 | 10 |
| IGU0006-20 | Цанга Ø2,0 (TS 17–18–26) | 36 | 10 |
| IGU0006-24 | Цанга Ø2,4 (TS 17–18–26) | 36 | 10 |
| IGU0006-32 | Цанга Ø3,2 (TS 17–18–26) | 36 | 10 |

| | | | |
|------------|--|-----|----|
| IGU0006-40 | Цанга Ø4,0 (TS 17–18–26) | 36 | 10 |
| IGU0008-10 | Цанга Ø1,0 (TS 9–20–24–25) | 27 | 10 |
| IGU0008-16 | Цанга Ø1,6 (TS 9–20–24–25) | 27 | 10 |
| IGU0008-20 | Цанга Ø2,0 (TS 9–20–24–25) | 27 | 10 |
| IGU0008-24 | Цанга Ø2,4 (TS 9–20–24–25) | 27 | 10 |
| IGU0008-32 | Цанга Ø3,2 (TS 9–20–24–25) | 27 | 10 |
| IGF0006-10 | Держатель цанги Ø1,0 (TS 17–18–26) | 65 | 10 |
| IGF0006-16 | Держатель цанги Ø1,6 (TS 17–18–26) | 65 | 10 |
| IGF0006-20 | Держатель цанги Ø2,0 (TS 17–18–26) | 65 | 10 |
| IGF0006-24 | Держатель цанги Ø2,4 (TS 17–18–26) | 65 | 10 |
| IGF0006-32 | Держатель цанги Ø3,2 (TS 17–18–26) | 65 | 10 |
| IGF0006-40 | Держатель цанги Ø4,0 (TS 17–18–26) | 65 | 10 |
| IGF0001-10 | Держатель цанги (г/л) Ø1,0 (TS 17–18–26) | 194 | 10 |
| IGF0001-16 | Держатель цанги (г/л) Ø1,6 (TS 17–18–26) | 194 | 10 |
| IGF0001-20 | Держатель цанги (г/л) Ø2,0 (TS 17–18–26) | 194 | 10 |
| IGF0001-24 | Держатель цанги (г/л) Ø2,4 (TS 17–18–26) | 194 | 10 |
| IGF0001-32 | Держатель цанги (г/л) Ø3,2 (TS 17–18–26) | 194 | 10 |
| IGF0001-40 | Держатель цанги (г/л) Ø4,0 (TS 17–18–26) | 194 | 10 |
| IGF0008-10 | Держатель цанги Ø1,0 (TS 9–20–24–25) | 45 | 10 |
| IGF0008-16 | Держатель цанги Ø1,6 (TS 9–20–24–25) | 45 | 10 |
| IGF0008-20 | Держатель цанги Ø2,0 (TS 9–20–24–25) | 45 | 10 |
| IGF0008-24 | Держатель цанги Ø2,4 (TS 9–20–24–25) | 45 | 10 |
| IGF0008-32 | Держатель цанги Ø3,2 (TS 9–20–24–25) | 45 | 10 |
| IGF0005-10 | Держатель цанги (г/л) Ø1,0 (TS 9–20–25) | 227 | 10 |
| IGF0005-16 | Держатель цанги (г/л) Ø1,6 (TS 9–20–25) | 227 | 10 |
| IGF0005-20 | Держатель цанги (г/л) Ø2,0 (TS 9–20–25) | 227 | 10 |
| IGF0005-24 | Держатель цанги (г/л) Ø2,4 (TS 9–20–25) | 227 | 10 |
| IGF0005-32 | Держатель цанги (г/л) Ø3,2 (TS 9–20–25) | 227 | 10 |
| IGS0007 | Сопло Ø6,5 (TS 17–18–26) №4 | 29 | 10 |
| IGS0008 | Сопло Ø8,0 (TS 17–18–26) №5 | 29 | 10 |
| IGS0009 | Сопло Ø9,5 (TS 17–18–26) №6 | 29 | 10 |
| IGS0005 | Сопло Ø11,0 (TS 17–18–26) №7 | 29 | 10 |
| IGS0001 | Сопло Ø12,5 (TS 17–18–26) №8 | 29 | 10 |
| IGS0067 | Сопло Ø6,4 (TS 9–20–24–25) №4 | 24 | 10 |
| IGS0068 | Сопло Ø8,0 (TS 9–20–24–25) №5 | 24 | 10 |
| IGS0069 | Сопло Ø9,5 (TS 9–20–24–25) №6 | 24 | 10 |
| IGS0065 | Сопло Ø11,0 (TS 9–20–24–25) №7 | 24 | 10 |
| IGS0061 | Сопло Ø12,5 (TS 9–20–24–25) №8 | 24 | 10 |
| IGS0062 | Сопло Ø16,0 (TS 9–20–24–25) №10 | 24 | 10 |
| IGS0045 | Сопло газ. Ø4,0 (TS 9–20–24–25) | 52 | 10 |
| IGS0041 | Сопло газ. Ø6,5 (TS 9–20–24–25) | 52 | 10 |
| IGS0042 | Сопло газ. Ø8,0 (TS 9–20–24–25) | 52 | 10 |
| IGS0043 | Сопло газ. Ø9,5 (TS 9–20–24–25) | 52 | 10 |
| IGS0600 | Сопло удл. Ø4,0 (TS 9–20–24–25) | 65 | 10 |
| IGS0606 | Сопло удл. Ø6,5 (TS 9–20–24–25) | 65 | 10 |
| IGS0607 | Сопло удл. Ø8,0 (TS 9–20–24–25) | 65 | 10 |
| IGS0609 | Сопло удл. Ø9,5 (TS 9–20–24–25) | 65 | 10 |
| IGS0096 | Сопло (г/л) Ø6,4 (TS 9–20–24–25) | 33 | 10 |
| IGS0097 | Сопло (г/л) Ø8,0 (TS 9–20–24–25) | 33 | 10 |
| IGS0098 | Сопло (г/л) Ø9,5 (TS 9–20–24–25) | 33 | 10 |
| IGS0099 | Сопло (г/л) Ø11,0 (TS 9–20–24–25) | 33 | 10 |
| IGS0095 | Сопло (г/л) Ø12,5 (TS 9–20–24–25) | 33 | 10 |
| IGS0040 | Сопло удл Ø6,5 (TS 17–18–26) | 91 | 10 |
| IGS0046 | Сопло удл Ø8,0 (TS 17–18–26) | 91 | 10 |

| | | | |
|--|---|-------|----|
| IGS0047 | Сопло удл Ø9,5 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGS0048 | Сопло удл Ø11,0 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGS0049 | Сопло удл Ø12,5 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGS0086 | Сопло (г/л) Ø6,5 (TS 17-18-26) | 48 | 10 |
| IGS0087 | Сопло (г/л) Ø8,0 (TS 17-18-26) | 48 | 10 |
| IGS0088 | Сопло (г/л) Ø9,5 (TS 17-18-26) | 48 | 10 |
| IGS0089 | Сопло (г/л) Ø11,0 (TS 17-18-26) | 48 | 10 |
| IGS0085 | Сопло (г/л) Ø12,5 (TS 17-18-26) | 48 | 10 |
| IGS0081 | Сопло (г/л) Ø19,5 (TS 17-18-26) | 48 | 10 |
| IGS0031 | Сопло (г/л) удл Ø6,5 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGS0032 | Сопло (г/л) удл Ø8,0 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGS0033 | Сопло (г/л) удл Ø9,5 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGS0034 | Сопло (г/л) удл Ø12,5 (TS 17-18-26) | 91 | 10 |
| IGK0007 | Кольцо (TS 17-18-26) | 46 | 10 |
| IGK0006 | Кольцо (TS 9-20-24-25) | 46 | 10 |
| ИИ0808 | Сальник (TS 9-17) | 76 | 10 |
| IGV0046 | Рукоятка TS | 248 | 1 |
| ИИ0874 | Винт М3×10 | 7 | 10 |
| ИИ0805 | Кнопка SINTIG | 28 | 10 |
| ИИ0175 | Микровыключатель TIG | 303 | 10 |
| ИИ0860 | Уплотнитель (TS 9-17-20) | 55 | 10 |
| ИИ0866 | Сальник (TS 18-26) | 69 | 10 |
| ИИ0867 | Пружина (TS 9-17-20) | 55 | 10 |
| ИИ0868 | Пружина (TS 18-26) | 69 | 10 |
| IGN0091 | Шлейф М12×1 (TS 9-17-24) 4 м | 1 650 | 1 |
| IGN0093 | Шлейф М12×1 (TS 26) 4 м | 2 063 | 1 |
| IGN0092 | Шлейф М12×1 (TS 9-17-24) 8 м | 2 681 | 1 |
| IGN0094 | Шлейф М12×1 (TS 26) 8 м | 3 850 | 1 |
| IGN0017 | Шлейф М12×1 (TS 18) 4 м | 2 338 | 1 |
| IGN0018 | Шлейф М12×1 (TS 18) 8 м | 3 231 | 1 |
| ISQ0030 | Разъем силовой (35-50) + б/р | 377 | 1 |
| ИИТ8070 | Б/р (быстросъем) | 29 | |
| ИИТ8095 | Соединитель TIG вода быстросъемный (D6 мм) | 202 | |
| ИИТ8091 | Соединитель TIG вода быстросъемный (D8 мм) | 202 | |
| ИИТ8092 | Соединитель TIG вода быстросъемный (D10 мм) | 202 | |
| FA5019 | Переходник М14*1-1/4 | 289 | |
| FA5028 | Переходник 3/8-1/8 | 289 | |
| FA5029 | Переходник 3/8-1/4 | 289 | |
| FA5040 | Переходник 3/8-М12*1 | 289 | |
| FA5049 | Переходник М14*1-М12*1 | 289 | |
| FA5105 | Переходник М12*1-1/4 | 289 | |
| FA5106 | Переходник М12*1-3/8 | 289 | |
| FA5110 | Переходник М12*1-М10*1 | 289 | |
| FA5123 | Переходник 1/4-3/8 | 289 | |
| FA5124 | Переходник 1/4-М14*1 | 289 | |
| РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ К ГОРЕЛКАМ MIG (MS) | | | |
| ICS0062 | Сопло Ø9,5 (MS 15) | 56 | 10 |
| ICS0063 | Сопло Ø12,0 (MS 15) | 56 | 10 |
| ICS0064 | Сопло Ø16,0 (MS 15) | 56 | 10 |
| ICS0807 | Сопло Ø10,0 (MS 24/240) | 95 | 10 |
| ICS0806 | Сопло Ø12,5 (MS 24/240) | 95 | 10 |
| ICS0800 | Сопло Ø17,0 (MS 24/240) | 95 | 10 |
| ICS0077 | Сопло Ø11,0 (MS 25) | 84 | 10 |

| | | | |
|------------|--|-------|----|
| ICS0078 | Сопло Ø15,0 (MS 25) | 84 | 10 |
| ICS0079 | Сопло Ø18,0 (MS 25) | 84 | 10 |
| ICS0071 | Сопло Ø12,0 (MS 36) | 140 | 10 |
| ICS0072 | Сопло Ø16,0 (MS 36) | 140 | 10 |
| ICS0073 | Сопло Ø19,0 (MS 36) | 140 | 10 |
| ICS0713 | Сопло Ø14,0 (MS 26/400/500) | 137 | 10 |
| ICS0740 | Сопло Ø16,0 (MS 26/400/500) | 137 | 10 |
| ICS0746 | Сопло Ø19,0 (MS 26/400/500) | 137 | 10 |
| ICS0066 | Сопло Ø16,0 (MS 450) | 303 | 10 |
| ICS0067 | Сопло Ø18,0 (MS 450) | 303 | 10 |
| ICS0068 | Сопло Ø20,0 (MS 450) | 303 | 10 |
| ICU0003-06 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø0,6 прям. | 12 | 20 |
| ICU0003-08 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø0,8 прям. | 12 | 20 |
| ICU0003-09 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø0,9 прям. | 12 | 20 |
| ICU0003-10 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø1,0 прям. | 12 | 20 |
| ICU0003-58 | Св. наконечник E-Cu-Al M6 Ø0,8 прям. | 12 | 20 |
| ICU0003-60 | Св. наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,0 прям. | 12 | 20 |
| ICU0004-06 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø0,6 | 15 | 20 |
| ICU0004-08 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø0,8 | 15 | 20 |
| ICU0004-10 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø1,0 | 15 | 20 |
| ICU0004-12 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø1,2 | 15 | 20 |
| ICU0004-16 | Св. наконечник E-Cu M6 Ø1,6 | 15 | 20 |
| ICU0004-78 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø0,8 | 30 | 20 |
| ICU0004-80 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø1,0 | 30 | 20 |
| ICU0004-82 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ø1,2 | 30 | 20 |
| ICU0004-58 | Св. наконечник E-Cu-Al M6 Ø0,8 | 17 | 20 |
| ICU0004-60 | Св. наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,0 | 17 | 20 |
| ICU0004-62 | Св. наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,2 | 17 | 20 |
| ICU0004-66 | Св. наконечник E-Cu-Al M6 Ø1,6 | 17 | 20 |
| ICU0005-08 | Св. наконечник E-Cu M8 Ø0,8 | 23 | 20 |
| ICU0005-10 | Св. наконечник E-Cu M8 Ø1,0 | 23 | 20 |
| ICU0005-12 | Св. наконечник E-Cu M8 Ø1,2 | 23 | 20 |
| ICU0005-16 | Св. наконечник E-Cu M8 Ø1,6 | 23 | 20 |
| ICU0005-20 | Св. наконечник E-Cu M8 Ø2,0 | 23 | 20 |
| ICU0005-80 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M8 Ø1,0 | 45 | 20 |
| ICU0005-82 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M8 Ø1,2 | 45 | 20 |
| ICU0005-84 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M8 Ø1,4 | 45 | 20 |
| ICU0005-86 | Св. наконечник Cu-Cr-Zr M8 Ø1,6 | 45 | 20 |
| ICU0005-58 | Св. наконечник E-Cu-Al M8 Ø0,8 | 25 | 20 |
| ICU0005-60 | Св. наконечник E-Cu-Al M8 Ø1,0 | 25 | 20 |
| ICU0005-62 | Св. наконечник E-Cu-Al M8 Ø1,2 | 25 | 20 |
| ICU0005-66 | Св. наконечник E-Cu-Al M8 Ø1,6 | 25 | 20 |
| ICU0683 | Вставка под нак. M6 26 мм (MS 24) | 33,00 | 10 |
| ICF0061 | Вставка под нак. M6 35 мм (MS 25) | 49,50 | 10 |
| ICU0016 | Вставка под наконечник M6 22 мм (MS 26) | 40 | 10 |
| ICU0017 | Вставка под наконечник M8 22 мм (MS 26) | 40 | 10 |
| ICU0018 | Вставка под нак. M6 28 мм (MS 36) | 47 | 10 |
| ICU0019 | Вставка под нак. M8 28 мм (MS 36) | 47 | 10 |
| ICU0686 | Вставка под нак. M6 32 мм (MS 36) | 63 | 10 |
| ICU0687 | Вставка под нак. M8 32 мм (MS 36) | 63 | 10 |
| ICF0036 | Вставка под наконечник M6 25 мм (MS 400/500) | 46 | 10 |
| ICF0021 | Вставка под наконечник M8 25 мм (MS 400/500) | 46 | 10 |
| IZH0662 | Держатель сопла (MS 15) | 55 | 10 |
| IFT0808 | Спираль к соплу (MS 15) | 15 | 10 |

| | | | |
|---------|--|-------|----|
| ICF0539 | Диффузор газовый керам. (MS 24) | 26 | 10 |
| ICF0535 | Диффузор газовый керамический (MS 26) | 22 | 10 |
| ICF0562 | Диффузор газовый керам. (MS 36) | 29 | 10 |
| ICF0001 | Диффузор газовый МАХI (MS450) | 180 | 10 |
| ICF0524 | Диффузор газовый керамический 400/500 | 29 | 10 |
| ICK0637 | Изолятор (MS450) | 89 | 10 |
| ПС0500 | Канал напр. 3,5 м син (0,6–0,9) | 130 | 1 |
| ПС0506 | Канал напр. 4,5 м син (0,6–0,9) | 151 | 1 |
| ПС0507 | Канал напр. 5,5 м син (0,6–0,9) | 189 | 1 |
| ПС0560 | Канал напр. 3,5 м кр (1,0–1,2) | 130 | 1 |
| ПС0566 | Канал напр. 4,5 м кр (1,0–1,2) | 151 | 1 |
| ПС0567 | Канал напр. 5,5 м кр (1,0–1,2) | 189 | 1 |
| ПС0590 | Канал напр. 3,5 м жел (1,2–1,6) | 130 | 1 |
| ПС0596 | Канал напр. 4,5 м жел (1,2–1,6) | 151 | 1 |
| ПС0597 | Канал напр. 5,5 м жел (1,2–1,6) | 189 | 1 |
| ПС0529 | Канал напр. 3,5 м зел (2,0–2,4) | 201 | 1 |
| ПС0525 | Канал напр. 4,5 м зел (2,0–2,4) | 258 | 1 |
| ПС0521 | Канал напр. 5,5 м зел (2,0–2,4) | 302 | 1 |
| ПС0100 | Канал напр. 3,5 м тефлон син (0,6–0,9) | 364 | 1 |
| ПС0106 | Канал напр. 4,5 м тефлон син (0,6–0,9) | 467 | 1 |
| ПС0107 | Канал напр. 5,5 м тефлон син (0,6–0,9) | 622 | 1 |
| ПС0160 | Канал напр. 3,5 м тефлон кр (1,0–1,2) | 364 | 1 |
| ПС0166 | Канал напр. 4,5 м тефлон кр (1,0–1,2) | 467 | 1 |
| ПС0167 | Канал напр. 5,5 м тефлон кр (1,0–1,2) | 622 | 1 |
| ПС0210 | Канал напр. 3,5 м тефлон жел (1,2–1,6) | 364 | 1 |
| ПС0216 | Канал напр. 4,5 м тефлон жел (1,2–1,6) | 467 | 1 |
| ПС0217 | Канал напр. 5,5 м тефлон жел (1,2–1,6) | 622 | 1 |
| ICZ0087 | Гусак (MS 15) | 172 | 1 |
| IZH0667 | Втулка (MS 15) | 33 | 10 |
| ИИ0030 | Втулка пластиковая (MS 15–25) | 21 | 10 |
| ICV0757 | Рукоятка (MS 15–24–25–36) | 206 | 1 |
| ИИ0070 | Курок св. горелки (MS 15–24–25–36) | 55 | 10 |
| ИИ0874 | Винт М3×10 мм (MS 15–24–25–36) | 7 | 10 |
| ИИ0715 | Кольцо (MS 15–24–25–36) | 14 | 10 |
| ИИ0782 | Сальник (MS 15) | 25 | 10 |
| ICN0663 | Коаксиальный кабель (MS 15) 3м | 1 100 | 1 |
| ICN0676 | Коаксиальный кабель (MS 15) 4м | 1 512 | 1 |
| ICN0677 | Коаксиальный кабель (MS 15) 5м | 1 775 | 1 |
| ИИ0703 | Кожух разъема (MS 15–24–25–36) | 70 | 10 |
| ИИ0063 | Винт MS | 7 | 10 |
| ИИ0063 | Гайка разъема (MS 15) | 34 | 10 |
| ИИ0059 | Разъем (MS 15) | 261 | 1 |
| ИИ0071 | Гайка разъема MS | 28 | 10 |
| ICZ0630 | Гусак (MS 24) | 770 | 1 |
| IZH0864 | Соединение (MS 24–25–36) | 62 | 10 |
| ICN0664 | Коаксиальный кабель (MS 24–25) 3м | 2 333 | 1 |
| ICN0679 | Коаксиальный кабель (MS 24–25) 4м | 2 333 | 1 |
| ICN0675 | Коаксиальный кабель (MS 24–25) 5м | 2 715 | 1 |
| ИИ0072 | Гайка разъема (MS 24–25–36) | 83 | 10 |
| ICZ0088 | Гусак (MS 25) | 385 | 1 |
| ИИ0809 | Спираль к соплу (MS 25) | 14 | 10 |
| ICZ0089 | Гусак (MS 36) | 633 | 1 |
| ICN0670 | Коаксиальный кабель (MS 36) 3м | 2 103 | 1 |
| ICN0672 | Коаксиальный кабель (MS 36) 4м | 2 629 | 1 |

| | | | |
|---|--|-------|----|
| ICN0673 | Коаксиальный кабель (MS 36) 5м | 2 945 | 1 |
| РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ К ПЛАЗМАТРОНАМ PLASMA/CUT (CS) | | | |
| ISM0060 | Насадка пружинная (CS 70) | 25 | 10 |
| ISM0073 | Насадка пружинная (CS 81) | 29 | 10 |
| ISM0088 | Насадка корончатая (CS 81) | 206 | 10 |
| ISM0066 | Насадка пружинная (CS 101-141-151) | 30 | 10 |
| ISM0069 | Насадка корончатая (CS 101-141-151) | 232 | 10 |
| ISM0067 | Насадка U-образная (CS 101-141-151) | 241 | 10 |
| ИИУ0684 | Проставка (CS 151) | 80 | 10 |
| ISM6605 | Насадка (CS 151) | 399 | 10 |
| IVS0008 | Насадка защитная (CS 50) | 234 | 10 |
| IVS0087 | Насадка защитная (CS 70) | 289 | 10 |
| IVS0665 | Насадка защитная (CS 81) | 344 | 10 |
| IVS0666 | Насадка защитная (CS 101) | 440 | 10 |
| IVS0680 | Насадка защитная (CS 101) | 495 | 10 |
| IVS0607 | Насадка защитная (CS 141) | 578 | 10 |
| IVS0686 | Насадка защитная (CS 141-151) | 660 | 10 |
| IVS0670 | Насадка защитная (CS 151) | 674 | 10 |
| IVU0033-10 | Сопло Ø1,0 (CS 50-70) | 33 | 10 |
| IVU0069-10 | Сопло Ø1,0 удл (CS 50) | 46 | 10 |
| IVU0019-10 | Сопло Ø1,0 удл (CS 50) | 57 | 10 |
| IVU0064-10 | Сопло Ø1,0 конус (CS 50-70) | 37 | 10 |
| IVU0018-10 | Сопло Ø1,0 удл (CS 70) | 57 | 10 |
| IVU0018-11 | Сопло Ø1,1 удл (CS 70) | 57 | 10 |
| IVU0018-12 | Сопло Ø1,2 удл (CS 70) | 57 | 10 |
| IVU0028-10 | Сопло Ø1,0 (CS 70) | 52 | 10 |
| IVU0028-12 | Сопло Ø1,2 (CS 70) | 52 | 10 |
| IVU0605-10 | Сопло Ø1,0 (CS 81) | 52 | 10 |
| IVU0605-11 | Сопло Ø1,1 (CS 81) | 52 | 10 |
| IVU0605-12 | Сопло Ø1,2 (CS 81) | 52 | 10 |
| IVU0601-12 | Сопло Ø1,2 удл (CS 81) | 70 | 10 |
| IVU0606-11 | Сопло Ø1,1 (CS 101-141) | 74 | 10 |
| IVU0606-14 | Сопло Ø1,4 (CS 101-141) | 74 | 10 |
| IVU0606-17 | Сопло Ø1,7 (CS 101- 141) | 74 | 10 |
| IVU0606-19 | Сопло Ø1,9 (CS 101-141) | 74 | 10 |
| IVU0662-14 | Сопло Ø1,4 удл (CS 101-141-151) | 148 | 10 |
| IVU0662-17 | Сопло Ø1,7 удл (CS 101-141-151) | 148 | 10 |
| IVU0662-19 | Сопло Ø1,9 удл (CS 101-141-151) | 148 | 10 |
| IVU0604-14 | Сопло Ø1,4 (CS 151) | 85 | 10 |
| IVU0604-16 | Сопло Ø1,6 (CS 151) | 85 | 10 |
| IVU0604-18 | Сопло Ø1,8 (CS 151) | 85 | 10 |
| IVF0002 | Диффузор (CS 50-70) | 253 | 10 |
| IZN0766 | Диффузор (CS 70) | 89 | 20 |
| IVF0602 | Диффузор (CS 81) | 273 | 20 |
| IVF0606 | Диффузор (CS 101-141) | 260 | 20 |
| IVF0608 | Диффузор (CS 101-141- 151) | 247 | 20 |
| IZN0518 | Диффузор (CS 141-151) | 65 | 20 |
| IZN0515 | Диффузор (CS 151) | 111 | 20 |
| IVB0062 | Катод (CS 50) | 41 | 20 |
| IVB0015 | Катод удл (CS 50) | 53 | 20 |
| IVB0018 | Катод (CS 70) | 41 | 20 |
| IVB0019 | Катод удл (CS 70) | 53 | 20 |
| IVB0604 | Катод (CS 81) | 67 | 20 |

| | | | |
|---------|--|-------|----|
| IVB0665 | Катод удл (CS 81) | 87 | 20 |
| IVB0606 | Катод (CS 101–141) | 67 | 20 |
| IVB0661 | Катод удл (CS 101–141–151) | 100 | 20 |
| IVB0666 | Катод (CS 151) | 90 | 20 |
| IVZ0050 | Головка плазматрона (CS 50) | 2 544 | 1 |
| IVZ0015 | Головка плазматрона (CS 70) | 2 338 | 1 |
| IFT0707 | Кольцо уплотнительное (CS 50–70) | 34 | 10 |
| IZH6915 | Контакт CS | 28 | 10 |
| IGV0039 | Держатель ручной головки (CS 50–70) | 413 | 1 |
| IFT0873 | Винт М2,5×10 (CS 50–101) | 7 | 10 |
| IFT0806 | Пружина CS | 14 | 10 |
| ИНУ0722 | Предохранитель CS | 32 | 10 |
| ИНУ0070 | Курок св. горелки короткий CS | 96 | 10 |
| ИНУ0893 | Сальник (CS 50–70–81) | 89 | 10 |
| IVN0628 | Шлейф central adaptor (CS 50–70) 6м | 2 338 | 1 |
| IZX0078 | Разъем центральный кабельный | 825 | 1 |
| IVZ0690 | Головка плазматрона (CS 81) | 3 163 | 1 |
| IFT0675 | Кольцо уплотнительное (CS 81) | 48 | 10 |
| IGV0035 | Держатель ручной головки CS | 756 | 1 |
| IFT0874 | Винт М2,5×10 CS | 7 | 10 |
| IVN0689 | Шлейф central adaptor (CS 81) 6м | 2 613 | 1 |
| IVZ0695 | Головка плазматрона (CS 101) | 3 850 | 1 |
| IVF9007 | Изолятор (CS 141–151) | 921 | 1 |
| IFT0686 | Кольцо уплотнительное (CS 101–141–151) | 28 | 10 |
| ИНУ0894 | Сальник (CS 101–141–151) | 96 | 10 |
| IVN0631 | Шлейф central adaptor (CS 101) 6м | 2 888 | 1 |
| IVN0699 | Шлейф central adaptor (CS 141–151) 6м | 3 781 | 1 |
| IVZ0655 | Головка плазматрона (CS 141) | 5 088 | 1 |